



# Mixen met de Hercules Mobile DJ MP3 in 10 stappen




1

Je muziek moet zijn opgeslagen op je pc (iTunes, MP3-bibliotheek, enz.). Plaats de installatie-cd en sluit de ontvanger + minikabel aan op USB-poort van de pc wanneer het installatieprogramma je daarom vraagt.



2

De Hercules Mobile DJ Mix-software vraagt je je muziekbibliotheek te importeren: of je iTunes-bibliotheek of een andere bestandsverzameling op je pc. Deze bestanden ga je gebruiken om te mixen.



3

Zet de aan/uit-knop op de Hercules Mobile DJ MP3 controller op **On**. Plaats de controller zo dicht mogelijk bij de USB-ontvanger en druk op een willekeurige knop op de controller. Het scherm gaat aan!

4

Draai aan het linkerwielje om de track te selecteren die je in Deck A wilt laden. Deck A wordt door de linkerhelft van de controller bedient, Deck B door de rechterhelft.

Alle tracktitels worden weergegeven op het bovenste LCD-scherm: klik op het wielje om de gewenste track te selecteren. Met het rechterwielje selecteer je een track voor Deck B.



Regel 1: Artiest (+ mixmodus of effecten)

Regel 2: Tracktitel

Regel 3: BPM, positie in de track, totale duur

5

Druk op de knop Play/Pause om een track af te spelen op Deck A. Stel het volume in met de fader (1). Vergeet niet de centrale fader/crossfader (2) naar links te schuiven.





# Mixen met de Hercules Mobile DJ MP3 in 10 stappen

6

Je kunt meteen al **grappige effecten** toevoegen door op de knop **1, 2, 3** of **4** te drukken (op Deck A): applaus, loops, explosies...! Druk nogmaals op de knop 1, 2, 3 of 4 om het effect te stoppen.

Je kunt zelfs gaan **scratchen**. Druk op de knop **Tune/Scratch**. Draai aan de jogwiel voor scratch-effecten. Druk nogmaals op de knop **Tune/Scratch** om het scratchen te stoppen.

7

Druk op de knop **Sync** op Deck B (rechterhelft) om de track die wordt afgespeeld op Deck A te **mixen** met de track op Deck B. De BPM's (Beats per Minute) van de twee tracks worden gesynchroniseerd. Het geheim van een goede DJ is twee nummers te mixen die ongeveer dezelfde BPM hebben zodat je gasten op de dansvloer gemakkelijk door kunnen blijven dansen.

Druk op de knop Play/Pause op Deck B om het afspelen van track B te starten en schuif de crossfader vloeiend van links naar rechts (van track A naar track B). Schuif het volume van Deck B omhoog. Je hebt je eerste mix gedaan!

8

Druk op de knop **Automix** wanneer de track wordt afgespeeld. Deze functie mixt je huidige lijst met nummer automatisch en in willekeurige volgorde waarbij beat-matching zoveel mogelijk wordt toegepast.

9

Op de Mobile DJ MP3 bieden de kleine knoppen **Music**, **Library** en **Playlist** respectievelijk toegang tot je muziekbibliotheek in de Hercules Mobile DJ Mix-software (bladeren op artiest en genre), een verkenner voor je computer (en voor je bibliotheek in de Mobile DJ Mix-software) en tot de afspeellijsten die je hebt gemaakt.

10

Laatste stap: probeer de **Hercules Mobile DJ Mix**-software op je pc uit en ontdek alle functies: slepen en neerzetten van tracks tussen Deck A en B op het Beat-scherm (beats worden weergegeven door verticale balken als golven) of jogwiel. Wijzig de effecten: rechtsklik om andere beschikbare effecten te ontdekken...

