

HERCULES DJSTARTER KIT



 **serato** DJ Lite

**START
HERE**
become a DJ *

Hercules DJStarter Kit avec Serato DJ Lite

- Contrôleur DJ : Hercules DJControl Starlight
- Logiciel DJ : Serato DJ Lite
- Enceintes DJ : Hercules DJMonitor 32
- Casque DJ : Hercules HDP DJ M40.2

Kit complet pour débiter et devenir DJ.

*Débutez ici. Devenez DJ.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

L'équipement complet pour débiter et devenir DJ

- **Contrôleur DJ 2 platines** avec interface audio intégrée
- **Logiciel DJ** Serato DJ Lite pour PC/Mac® inclus avec votre contrôleur
- **Enceintes actives 2 x 15 watts RMS** pour mixer à la maison
- **Casque DJ** pour pré-écouter le morceau suivant

Prêt à mixer

- **Kit complet** : 3 produits DJ pour vous accompagner
- **Taillé pour les débutants** : facile à transporter, facile à installer

Serato DJ Lite

Toutes les fonctionnalités indispensables :

- Serato DJ Lite offre toutes les fonctionnalités pour apprendre à mixer et scratcher. Vous serez prêt à mettre le feu au dancefloor en un clin d'œil !

Technologie Serato DJ Pro :

- Serato DJ Lite utilise la même technologie de base que celle qui anime Serato DJ Pro, le logiciel DJ le plus puissant et fiable du monde.

HERCULES DJSTARTER KIT

DJCONTROL STARLIGHT



DJMONITOR 32



HDP DJ M40.2



SERATO DJ LITE

1. Nouvelle interface utilisateur avec affichage des pads indiquant les points Cue
2. Adapté aux grands écrans, même aux écrans HiDPI
3. Moteur 64 bits : puissant et compatible avec les grandes bibliothèques musicales



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS	DJControl Starlight: 340 x 49 x 100 mm (L x H x P) DJMonitor 32: 135 x 195 x 155 mm (L x H x P) (une enceinte)
POIDS	DJMonitor 32 : Droite : 1,4 kg Gauche : 1,25 kg DJControl Starlight : 0,50 kg
BRANCHEMENT AU DIO	Branchement sur les enceintes : DJControl Starlight : sortie 1/8" (3,5 mm) stéréo DJMonitor 32 : entrée double RCA Câble 3 m inclus : 3,5 mm vers double RCA Branchement sur le casque : DJControl Starlight : sortie casque 1/8" (3,5 mm) HDP DJ M40.2 : jack 1/8" (3,5 mm)
CONTRÔLES	Contrôles du mixer Crossfader, volume principal, volume casque 1 bouton filtre/égalisation, 1 bouton de volume par platine Contrôles des platines Jog wheels sensibles à la pression 4 pads × 4 modes (Hot Cue, Loop, FX, Sampler)
RÉTROÉCLAIRAGE DU CONTRÔLEUR	- Informations visuelles contrôlées par Serato DJ Lite - Assurez un show captivant grâce au rétroéclairage RVB à effet stroboscopique
LOGICIEL	Serato DJ Lite
CONFIGURATION REQUISE	Système d'exploitation : Windows® 7, 8.1, 10 / macOS® 10.11 et versions supérieures Processeur i3 1,07 GHz ou supérieur + 4 Go de RAM ou plus Port USB 2.0, écran 1280 x 720, 5 Go d'espace disponible sur le disque dur



CONTENU DE LA BOÎTE

- DJControl Starlight + câble USB
- DJMonitor 32 + 3 câbles d'alimentation (UK, US, Europe)
- HDP DJ M40.2
- Serato DJ Lite
- Guide de démarrage rapide + informations de garantie